snapfōn®

el teléfono móvil para personas mayores

Modelo ezTWO

Manual de instrucciones

Información del teléfono móvil:
GSM 850/900/1800/1900 MHz
Batería: Li-Ion 3.7V / 1000mAh
Dimensiones: 118.5 x 57.5 x 15.3mm
Peso: 90 g

M3 / T3
Hearing Aid Compatible

Contenido

Aspectos de seguridad **6**

Operaciones básicas **8**

Encender el teléfono 8
Buzón de voz 8
Hacer llamadas 8
Contestar llamadas 9
Desconectar llamadas 9
Llamada en espera 9
Conferencia durante varias llamadas 9

The Snapfōn® Acerca de la Pantalla **10**

Función de menú 10
Imágenes de menú principal 11

Acerca del teléfono (botón exterior) **12**

Linterna eléctrica 12
Bloquear el teclado 12
Cámara 12
+/- Tecla 12

Conexión de collar 12
Auriculares 13
Conector de carga 13
Teclas principales 13
Diagrama de descripción de teléfono 14
Funciones de teclas 15

El Menú **16**

Contactos **16**
Opciones 16

Mensajes **17**
Escribir mensajes 17
En buzón 18
Borradores/Mensajes Guardados 18
Fuera Buzón/Salidas 18
Mensajes Enviados 18
Borrar mensajes 18

Historial de llamadas **19**
Llamadas perdidas 19
Llamadas realizadas 19
Llamadas recibidas 20
Borrar registros 20

Cámara y Fotos **21**
Visor de Imágenes 21
Cámara 21
Funciones de teclas 22
Configura **23**
Tonos y Volumen 23
Configuración 23
Día y Hora 23
Idiomas 24
Tarjeta SIM 24
Velocidad Marcación rápida 24
Manos libres (Bluetooth) 25
SMS & VM (servicio de mensajes breves) 26
Batería baja 26
Restaurar configuraciones 26
SOS (Botón de Emergencia) **27**
Botón de estado de emergencia 28
SOS Sirena 28
Contactos 29
SMS Mensajes de texto 29
Alarma **30**
Modo silencioso **31**

Instalación de la tarjeta SIM y la batería **32**
Diagrama Instalación de tarjeta SIM **33**
Diagrama de instalación de batería **34**
Garantía del fabricante para Snapfōn ®
ezTWO auricular, baterías y accesorios. **35**
Cuidado y Uso **36**
Reciclaje **36**
Aviso de la FCC **37**
Dirección y Información de Contacto **38**

Instrucciones de seguridad

1. Al utilizar esta unidad, las precauciones básicas de seguridad deben seguirse siempre para reducir el riesgo de fuego, descarga eléctrica o lesiones personales.
2. Lea y comprenda todas las instrucciones.
3. No use limpiadores líquidos o en aerosol. Use un paño húmedo para limpiar.
4. No utilice este aparato cerca del agua como bañera, ducha o piscina. Inmersión de la unidad de agua podría provocar un choque eléctrico.
5. Coloque la unidad sobre una superficie estable. Si la unidad cae pueden producirse graves daños o lesiones.
6. No cubra las ranuras y aberturas de la unidad. Se proporcionan para la ventilación y protección contra el sobrecalentamiento.
7. Instale la unidad en un lugar donde no se camine.
8. Nunca introduzca objetos a través de enchufes de esta unidad. Esto puede resultar en el riesgo de fuego o descarga eléctrica. Nunca derrame algún líquido sobre la unidad
9. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte esta unidad. Contacto Snapfōn ® si se requiere reparación o servicio. Abrir o quitar las cubiertas se expondría a voltajes peligrosos u otros riesgos. El mantenimiento incorrecto puede causar corriente eléctrica durante el uso.

10. No exponga la unidad a temperaturas extremas como áreas cerca de un radiador caliente o estufa o en un coche caliente.
11. No coloque objetos iluminados como velas o cigarrillos en la unidad.
12. No utilice esta unidad para reportar una fuga de gas en las cercanías de la fuga.
13. Mantenga el teléfono móvil apagado en hospitales o cerca de aparatos médicos. Debe haber una distancia mínima entre teléfono activado y un marcapasos.
14. No conduzca un vehículo mientras sostiene o use su teléfono móvil. Seguir las leyes locales y las reglas de tráfico de su estado.
15. Siempre mantenga el teléfono móvil apagado en un avión.
16. No use cerca de estaciones de gas u otros materiales explosivos.
17. Nunca exponga la luz de la linterna en los ojos de un ser humano o un animal (clase 3 de protección).

ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de fuego o descargas eléctricas, no exponga esta unidad a la lluvia o cualquier tipo de humedad.

Operaciones Básicas

Gracias por haber comprado la ezTWO de Snapfõn®. Por favor lea este manual cuidadosamente antes de usar. Esta sección está diseñada para los clientes de Snapfõn ® con un plan de servicio Snapfõn ®. Si usted compró un teléfono sin servicio, pueden requerirse medidas adicionales.

Encender o Apagar el Teléfono

Presione y mantenga presionado la tecla roja(PWR) de encender durante 3-5 segundos. Suelte la tecla cuando el teléfono reproduce el timbre y comienza la animación de pantalla. Para apagar el teléfono haga lo mismo.

Buzón de voz

Después de que el teléfono se ha encendido, pulse y mantenga pulsado la tecla #1 en el teclado del teléfono hasta que comienza a llamar a su buzón de voz. Cuando la llamada se conecta, simplemente siga las instrucciones habladas.

Hacer una llameda

Con el teléfono encendido, introduzca el número de teléfono de 10 dígitos de la persona que desea llamar y oprima el botón verde de enviar.

Contestar una llamada

Cuando el teléfono timbra y/o vibra, pulsa el enlace Responder(Resp) para contestar la llamada.

Desconectar

Pulse la tecla roja(PWR) para desconectar una llamada en cualquier momento.

Llamada en Espera

Mientras que una llamada está activada, pulse los botones de opción Responder o Pasar cuando se muestra la segunda llamada. Para cambiar entre líneas cuando se utiliza la llamada en espera, seleccione ¨Cambiar a otra llamada¨ en el menú de opciones o pulse el botón de OK/Enviar una vez.

Conferencia

Después de responder a una segunda llamada (llamada en espera), seleccione "Opciones" y, a continuación, seleccione "Conferencia" para combinar ambas líneas.

El Snapfōn® Acerca de la Pantalla

Definiciones de Imágenes

1.Señal de Conexión
2.Carga de Batería
3.Iconos
4.Servicio Móvil
5.Hora
6.Día
7.Menú (opción izquierda)
8.Nombres (opción derecha)

Iconos

	SOS Botón de Emergencia
	Solo Timbre
	Vibración & Timbre
	Solo Vibración
	Alarma
	Llamada Perdida
	Correo de Voz
	Manos Libres
	(SMS)Mensajes de Texto
	Auriculares
	Bloqueo de Teclado
	Modo Silencioso

Acerca del teléfono (Botón exterior)

Linterna Eléctrica LED

Botón arriba: Encendido
Botón abajo: Apagado

Bloquear el Teclado

El botón a la posición hacia abajo para bloquear el teclado y evitar la marcación accidental. Deslícela hacia arriba para desbloquear y usar como normal. Las llamadas pueden ser contestadas aún cuando el teclado está bloqueado.

Cámara

Presione este botón para iniciar la cámara. Una vez que la cámara está abierta, presione este botón para tomar una fotografía. Consulte la página 22 para una lista completa de funciones y características.

+/- Tecla

Este botón ajusta el volumen del teléfono y también se mueve a través de diferentes menús. Consulte funciones clave en la página 15 para una descripción completa.

Conexión para Collar

Utilice nuestro collar opcional.

Auriculares

Puede enchufar un ¨qualified Snapfõn®¨ o auricular de 3.5 mm de Nokia para usar el auricular de manos libres Snapfõn® ezTWO.

Conector de Carga

EzTWO Snapfõn® utiliza una conexión mini-USB para cargar el teléfono con su cargador de pared, cargador de coche o puerto USB de su computadora.

Teclas Principales

El teclado se utilizará para marcar números de teléfono, introducir texto para contactos y mensajes de texto, controlar muchas de las funciones del teléfono, progresando a través de menús, hacer llamadas y terminarles.

Diagrama de descripción de teléfono

Funciones de Teclas

Botones	Funciones
Opción Izquierda o Derecha	Selecciona en la parte inferior izquierda e inferior derecha esquinas de la pantalla.
Enviar / Responder (verde)	Llamada: Pulse para contestar la llamada. Llamada saliente: Presione una vez después de introducir un número de teléfono de 7 o 10 dígitos para realizar una llamada. Modo de espera (pantalla de inicio): Pulse para ver todas las llamadas.
Terminar / Encender (Rojo)	Teléfono Off: Presione durante 3-5 segundos encender el teléfono. Teléfono: Presione y mantenga presionado durante 3-5 segundos apagar el teléfono off. Funcionamiento: Presione una vez para End Call. Desde cualquier pantalla del menú: Pulse una vez para volver a la pantalla de inicio.
+/- Tecla	Funcionamiento: Presione para ajustar el volumen del altavoz. Modo de espera (pantalla de inicio): Ajusta el volumen del timbre.
Tecla de Navegación	Cualquier menú o lista: movimiento arriba/abajo.
1	Pulsación corta: Marque "1". Pulsación larga: Llamar a correo de voz.
2-9	Pulsación corta: Marcar números 2-9. Pulsación larga: Marcar marcación contacto (si asignado).
0	En espera: Marque "0". Funcionamiento: Presione y sostenga a altavoz. Ingreso de texto: Inserta un espacio entre caracteres. Cámara: Pulse para tomar una fotografía.
#	En espera: Presione para discar "#". Ingreso de texto: Presione para cambiar el caso, lengua y números.
*****	En espera: Pulse una vez para marcar "*," dos veces para marcar "+", o tres veces para marcar la "P" para números internacionales. Ingreso de texto: Presione para abrir opciones de puntuación.

El Menú

Contactos (Nombres)

La agenda permite archivar hasta 250 contactos a la tarjeta SIM. Contactos pueden añadirse manualmente con la función "Añadir nuevo contacto". (Botones-Nombres, Añadir, Agregar)Para realizar una llamada desde la agenda, simplemente mover la barra luminosa blanca sobre el nombre del contacto y oprima el botón enviar. Para ver la lista completa de opciones para un contacto, mover la barra luminosa blanca sobre su nombre y pulse el botón de la izquierda de la opción. Desplácese por la lista de opciones mediante el botón de navegación y pulse el botón de opción izquierda en cualquier opción que elija. Para volver a la agenda, presione el botón de opción derecho. Para volver a la pantalla de inicio, presione el botón rojo de encendido.

Opciones

1. **Marcado** - permite llamar al contacto.
2. **Ver** - le permite ver el nombre y número de teléfono del contacto.
3. **Editar** - le permite editar el nombre o por teléfono número del contacto.
4. **Enviar SMS** - le permite escribir y enviar mensajes de texto.

5. **Enviar foto MMS** - le permite enviar una imagen en un mensaje de texto (requiere plan de datos MMS).
6. **Borrar** - elimina el contacto permanentemente.

Mensajes

El menú de mensajería permite leer y escribir mensajes de texto SMS y MMS mensajes de Multimedia (MMS sólo se admite si su servicio celular incluye un plan de mensajería con capacidad de datos/MMS).

Escribir Mensajes

Para escribir un mensaje, use números 2-9 en el teclado numérico para ingresar Letras y 0 para ingresar un espacio. El botón # Cambiar texto entre superior e inferior del caso inglés, español y números. El botón de opción derecho funciona como un retroceso (pulsación corta) o un claro (pulsación larga).

El * botón muestra caracteres especiales y signos de puntuación, que puede desplazar a través con el botón en el lado izquierdo del teléfono y el botón de navegación (flechas arriba/abajo) +/-. Seleccionar un carácter con el botón de opción de la izquierda. Puede enviar su mensaje o guardar en borradores con el botón de opción de la izquierda en la pantalla de entrada de texto.

Entrada (En buzón)

La bandeja de entrada contiene todos los mensajes que han sido enviados a usted.

Mensajes Guardados (Borradores)

La carpeta de proyecto contiene todos los mensajes de texto que ha escrito pero no ha enviado.

Salida (Fuera buzón)

La bandeja de salida almacena los mensajes que han intentado enviar, pero que no realmente fueron transmitidos. Lo típico que un mensaje no sea transmitido con éxito es si has intentado enviar en una zona con insuficiente o ninguna señal celular. Para enviar un mensaje en su buzón de salida, resalte el mensaje y seleccione "Reenviar" en el menú de opciones.

Mensajes Enviados

La carpeta enviados contiene todos los mensajes que ha enviado a otras personas.

Borrar Mensajes

Eliminar mensajes le permite borrar el contenido de las carpetas en la bandeja de entrada, borradores, enviados o buzón de salida independientemente o todos los mensajes. La opción de todos los mensajes eliminará completamente el contenido de todos los

cuadros de mensaje. No hay ninguna manera de deshacer esta opción.

Historial de llamadas

El menú de historial de llamadas almacena un registro de llamadas todas perdidas, marcadas y recibidas. Ver cualquier lista de llamadas, usted tendrá la opción de devolver la llamada, ver más detalle acerca de la llamada, el llamador de enviar un mensaje de texto SMS, añadir la persona que llama a su directorio telefónico o eliminar la llamada desde el registro de llamadas.

Llamadas Pérdidas

El listado de llamadas perdidas muestra todas las llamadas que no fueron contestadas, con la llamada más reciente en la parte superior. Como cada línea se destaca con la barra blanca, se mostrará el tiempo de que la llamada se perdió en una burbuja de luz azul. Para llamar al número detrás, o pulse el botón verde de enviar o ver todas sus opciones presionando el botón de opción de la izquierda.

Llamadas Realizadas

Llamadas hechas mostrará todas las llamadas que ha realizado, con la más reciente en la parte superior. Como la lista de llamadas perdidas, usted puede volver a uno de estos números resaltando lo y presionando el botón "enviar", o puede ver todas

sus opciones presionando el botón de opción de la izquierda.

Llamadas recibidas

Llamadas recibidas mostrará todas las llamadas a su número de teléfono, con el más reciente en la parte superior. Como las listas de perdidas y marcado llame, usted puede volver a uno de estos números resaltando lo y presionando el botón "enviar", o puede ver todas sus opciones presionando el botón de opción de la izquierda.

Borrar registros

Borrar registros de llamada le permite borrar marcadas, perdidas, recibidas o todas las llamadas. Simplemente destacar que desee y pulse el botón de opción de la izquierda.

Cámara y Fotos

Visor de imágenes

El álbum de fotos muestra miniaturas de cada fotografía tomada. Para seleccionar una foto para ver, utilice las arriba/Flecha abajo para mover el cuadro resaltado en rojo a la imagen que desea ver. Una vez alta encendida, presione el botón de opción de la izquierda de la opción ver, cambiar o borrar la imagen, o borrar todos para borrar todas las fotos almacenadas en la cámara (Nota: esto no se puede deshacer).

Cámara

Snapfōn® ezTWO incluye un.3 megapixeles con un número de características útiles. La siguiente es una lista de teclas y sus funciones asociadas.

Funciones de teclas

Botones	Funciones
Teclas de Navegación	Controla hasta 2 X zoom.
Tecla Cámara, Enviar (Verde), o Tecla #0	Tomar las fotos.
Terminar / Encender (Rojo)	Apagar la cámara.
+/- Tecla	Control del exposición/brillo de una imagen antes de tomar una fotografía.
1	Seleccione el tamaño deseado de la imagen antes de tomar una fotografía (160 x 120, 320 x 240 o 640 x 480).
2	Seleccione la calidad de la imagen deseada antes de tomar una fotografía (bajo, Normal o bien).
3	Seleccione el efecto deseado antes de tomar una fotografía (Normal, escala de grises, Sepia, Sepia verde, Sepia azul o Color invertir).
4	Seleccione el deseado equilibrio de blanco antes de tomar una fotografía (Auto, luz natural, tungsteno, fluorescente, nublado o incandescente).
6	Ajuste el temporizador de retardo (No demora, 5, 10 o 15 segundos). Presione el disparador para iniciar el temporizador.
7	Seleccione si desea tomar fotos continuas cuando se toma una foto (Off, 1, 3 ó 5 tiros).
8	Presione para apagar apagar en la pantalla los iconos de función de cámara.

Configura

Tonos y Volumen

El menú de ajustes de tonos permite ajustar el volumen para llamadas entrantes, mensajes de voz y mensajes de texto SMS entrantes, tono y tipo de alerta. También puede activar la función de teclado habla en/Off y ajustar su volumen.

Configuración

El menú de configuración del teléfono permite establecer el tiempo & la fecha, el lenguaje y la información de la tarjeta SIM.

Día y Hora

Para establecer el tiempo & la fecha, introduzca la hora de 4 dígitos utilizando los botones numéricos. Hacia el campo de AM/PM con la flecha hacia abajo en el botón de navegación y fijarlo con el botón +/-. Utilice el botón de flecha abajo para navegar en el campo de fecha y entrar en el mes de 2 dígitos, el día de 2 dígitos y el año de 4 dígitos usando el teclado numérico. Al finalizar, pulse la tecla izquierda de la opción y se guardarán los cambios.

Idiomas

The Snapfōn® ezTWO soporta tanto en inglés como en español. Para cambiar a español en lugar de inglés por defecto, seleccionar y acceder a la opción de idioma, y resaltar el idioma que desea utilizar y presione el botón de la izquierda de la opción para guardar su selección.

Tarjeta SIM

El menú de la tarjeta SIM permite ver el estado de la memoria, copiar contactos y eliminar todos los contactos.

Velocidad Marcación Rápida

Marcación rápida es una manera conveniente de llamar a contactos de su directorio telefónico presionando un solo botón. El menú del marcación rápida permitirá apagar la marcación rápida (y encenderlo si la ha convertido en apagar), o para seleccionar a 8 de sus contactos para asignar a la lista de contactos de marcación rápida.

Manos libres (Bluetooth)

El Snapfōn® ezTWO incluye tecnología Bluetooth para que pueda conectar con otros dispositivos Bluetooth, como su coche o un auricular de manos libres. El menú Bluetooth está diseñado para ser fácil de navegar como sea posible.

• **ON/OFF-Encender/Apagar** – Bluetooth puede ser encendido o apagado.

•**Visibilidad** – Esta opción puede ser dado apagada o para permitir su teléfono ser detectado fácilmente por otros dispositivos Bluetooth, como el coche o el ordenador. En algunos Estados, es necesario uso de un dispositivo de manos libres mientras conduce un vehículo.

• **Mi dispositivo** – Esto listará cualquier teléfono está acoplado actualmente a los dispositivos.

• **Buscar dispositivo de audio** – Esto le permitirá buscar dispositivos Manos Libres o Bluetooth con pareja.

• **Cambiar Nombre Dispositivo** – Muestra el nombre de su teléfono y permite editarlos. Es el nombre de programados en la fábrica “Snapfon ezTWO.”

• **Opción Avanzado** – El menú avanzado permite establecer:

Audio Envió¨ – Allows you to either forward audio to a Bluetooth device or leave the audio in your phone.

Dirección del teléfono – Muestra la dirección del teléfono

SMS & VM (servicio de mensajes breves)

Esta opción de menú debe utilizarse sólo en caso de que su número de VM o SMS debe cambiarse por una red u otro error. En este caso, póngase en contacto con Snapfõn® o su proveedor de servicios de asistencia.

Carga de Batería

La alerta de batería baja está diseñada para comunicar hasta 4 de tus contactos que la batería del teléfono está baja. La alerta puede ser puesta en ¨Apagar¨ si no desea utilizarlo, y se puede personalizar el mensaje enviado por el teléfono.

Restaurar Configuraciones

Restaurar configuraciones de fábrica permite al usuario un nuevo comienzo. Usted necesitará la contraseña de su teléfono para ello. Prepárate, restaurar la configuración de fábrica del teléfono será llevar el teléfono a su estado original y eliminar todos los ajustes personalizados, pero usted retendrá cualquier información que se guarda en la tarjeta SIM, como contactos y fotos.

SOS (Botón de Emergencia)

El botón SOS es la característica que distingue cada otro teléfono de Snapfōn® en el mercado. Este botón es capaz de emitir una fuerte sirena, enviar mensajes de texto a 4 contactos de su agenda y marcar los mismos contactos hasta llegar a una respuesta o una caja de correo de voz – todos en la prensa de un botón. Cuando alguien conteste a la llamada de emergencia, el Snapfōn® se convierte inmediatamente en un altavoz. Esta sección le dirá cómo aprovechar al máximo el botón SOS.

Nota: *Si usted compró su teléfono con ezContacts, el botón SOS ya tiene contactos instalados. Si ha solicitado un Plan Premium con oneCall urgente servicio de vigilancia, el botón SOS se va pre programado con número de teléfono de oneCall en la primera posición. Es fundamental que no modificar ni borrar oneCall desde la primera posición de su botón SOS.*

Botón de Estado de Emergencia

La opción del botón permite que totalmente apague el botón SOS, o prenderlo de nuevo. El estado actual del botón se mostrará en una burbuja azul claro al resaltar con la barra blanca. También, cuando el botón SOS está activada, usted verá el icono ( ) en la parte superior izquierda de la pantalla de inicio.

Por favor, tenga en cuenta que si el botón SOS está apagado, No funcionaria si el botón es pulsado

SOS Sirena

La sirena, al pulsarlo, daría un sonido de alerta SOS y pretende alertar a los que te rodean si necesita ayuda. Si lo prefiere, puede desactivar la sirena seleccionando la opción de menú de sirena y apagar. Apagando la sirena no afecta nada las otras características del botón SOS. Estado actual de la sirena se mostrará en una burbuja azul claro al resaltar con la barra blanca.

Contactos

La función de contactos permite seleccionar hasta cuatro 4 contactos de su directorio telefónico para avisar en caso de emergencia.

Importante: *Si tienes* **oneCall** *monitoreo móvil, dejar* **oneCall** *en primera posición y nunca borrarlo de su directorio telefónico. Puede seleccionar otros 3 tres contactos de su directorio telefónico para las posiciones 2, 3 y 4. Si no tienes* **oneCall** *monitoreo móvil, le recomendamos seleccionar 911 para posición 1.*

SMS (Mensajes de Texto)

La opción de mensaje de texto le permite personalizar el mensaje de texto SMS que se enviarán a sus contactos cuando se presiona el botón SOS. El mensaje por configuración pre programado en el teléfono es: "situación de emergencia, por favor ayuda!"

Alarma

EzTWO de la Snapfõn® incluye una alarma que le permitirá programar hasta 4 horas de alarma relativo con sus propios tonos de características individuales. Para ajustar una alarma, vaya al menú de alarma, destacar a cualquiera de las posiciones de la 4 alarma y presione el botón de la izquierda de la opción para editar. Use el botón para activar la alarma de apagar o encender¨ off on¨ +/-. Presione la flecha hacia abajo el botón de navegación y programar la hora usando el teclado numérico (use el formato HH: mm). Presione la flecha hacia abajo para moverse en el campo de AM/PM y utilizar el + /-botón para seleccionar AM o PM Pulse la flecha hacia abajo otra vez para avanzar a la selección de la repetición. Esto permite seleccionar (utilizando el botón +/-) si la alarma irá a apagar¨ off¨ una vez (Once), o si te gustaría apagar ¨off¨ a la misma hora todos los días (todos los días), o si te gustaría apagar ¨off¨ en sólo algunos días (personalizado). Si seleccionaste Custom, pulsar la flecha hacia abajo llegarás al selector de día donde usted puede programar qué días la alarma debe ser apagado ¨off¨. Uso del botón al progreso a través de +/- Presione el botón de flecha abajo para seleccionar el tiempo de repetición de la alarma con el + /-botón (selección de un rango de 1-10 minutos).

Presione el botón de flecha abajo otra vez para seleccionar el tipo de alerta para la alarma. El botón +/-se selecciona de vibrar ¨Vibrate¨ solamente, vibrar ¨Vibrate¨ y el timbre, o sólo del timbre. Cuando termine, presione el botón de opción derecho para seleccionar hacer y guardar su alarma.

Modo Silencioso

Sabemos que usted compró este teléfono debido a todo el ruido que se puede hacer, pero a veces usted tendrá que estar en silencio y queremos que sea fácil hacerlo. Para participar o desactivar el modo silencioso de la pantalla de Inicio:

• Pulse la tecla izquierda de la opción para ingresar al menú.
• Presione el botón de navegación para arriba una vez que el icono de modo silencioso y pulse OK.
• Vaya a Encender o Apagar ¨On/ Off¨ y pulse ¨Select¨.

Instalación de la tarjeta SIM y la batería

El Snapfōn® ezTWO es un teléfono GSM y requiere una tarjeta SIM para operar. La tarjeta SIM es un pequeño chip extraíble que almacena tus contactos y conecta el auricular a su servicio de telefonía celular.

• Si usted ordenó su Snapfōn® con el servicio, la tarjeta SIM ya ha sido instalado.

• Si va a utilizar el servicio de otra compañía, necesita instalar su tarjeta SIM.

Como instalar la tarjeta SIM:

1. Retirar la cubierta posterior del Snapfōn®.

2. Instale la tarjeta SIM como se muestra. **- Vea el diagrama 1.**

3. Instale la batería. **- Vea el diagrama 1.**

4. Vuelva a colocar la cubierta

Una vez que haya completado estos pasos, mantenga presionado el botón de llamada/energía final rojo en el teclado de 3 a 5 segundos encender el teléfono. En pocos segundos, el teléfono reconocerá la tarjeta SIM. Usted será capaz de confirmar que se han instalado correctamente una tarjeta SIM activa si el indicador de estado de la señal muestra cualquier número de bares, y se mostrará el nombre de su servicio por encima de la fecha & de tiempo (consulte la página 10, cuadro 4).

Diagrama 1. Instalacion de tarjeta SIM

A. Instale la tarjeta SIM (Parte dorada hacia abajo) Debajo de SIM TAB como es mostrado.

B. Instale tarjeta SIM (Parte dorada hacia abajo) Debajo de SIM TAB hacia la parte de abajo hasta colocar.

Diagrama 2. Instalación de batería

A. Inserte la batería - lado del logotipo hacia arriba con contactos de oro hacia abajo en el compartimiento en un ángulo como se muestra.

B. Presione la parte superior de la batería hasta acostar en el compartimiento como se muestra.

Garantía del fabricante para Snapfōn ® ezTWO auricular, baterías y accesorios.

El Snapfōn ® ezTWO auricular está garantizado contra defecto, mal funcionamiento y producto de la falta por un año desde la fecha de compra. Accesorios de ezTWO de Snapfōn ® están garantizados contra defecto, mal funcionamiento y producto de la falta por 90 días desde la fecha de compra. Batería de ezTWO de la Snapfōn ® está garantizada contra defecto, mal funcionamiento y producto de la falta por 30 días a partir de la fecha de compra. La garantía cubre los problemas o defectos que son resultado del uso normal. A nuestra discreción, vamos bien: reparar, reemplazar con una unidad nueva/reformado o emitir un reembolso. Reembolsos pueden ser prorrateados basado en el uso y el estado de la mercancía devuelta. Si un problema se desarrolla durante el periodo de garantía, por favor contáctenos por correo electrónico o por teléfono (800) 937-1532 para obtener instrucciones sobre el servicio de garantía. Todo el servicio de garantía debe ser aprobado antes de su envío, y un número de RMA (autorización de devolución de mercancía) debe ser presentada.

Esta garantía no cubre daños como resultado del envío, mal uso, abuso, negligencia, accidente, exposición a cualquier tipo de humedad, o daños causados por fluctuaciones de tensión como consecuencia de las tormentas u otros eventos causando sobretensiones. Esta garantía será nula si no Snapfōn ® autorizado o baterías recomendadas figuran en su ezTWO han utilizado el Manual del propietario. Si un problema se desarrolla debido a un tercero en la batería, o adaptador de carga por favor póngase en contacto con el fabricante de ese accesorio.

EXCEPTO POR LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE NO HAY NINGUNA OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, ESCRITA U ORAL, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. ADEMÁS, NO HABRÁ NINGUNA CONSECUENCIA AL COMPRADOR POR DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO, O CONSECUENTES DE CUALQUIER NATURALEZA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A PÉRDIDA DE BENEFICIOS QUE RESULTEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA. LIMITADO A LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, QUE RESULTEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA.

Cuidado y Uso

Este teléfono móvil es durable y están diseñados para uso móvil. Debe ser protegido de la humedad y los impactos. No se exponga al sol prolongado. Uso indebido puede conducir al daño del producto y podría asociarse con peligros tales como descarga eléctrica o fuego. Todo el producto no puede ser alterado o reconstruido, ni puede ser abrir la carcasa. El adaptador de alimentación está diseñado para su uso en el hogar de tomacorrientes con rejillas de electricidad pública de 100-240 VAC 50/60 Hz.

Reciclaje

Materiales de empaque son reciclables y debe introducirse en el proceso de reciclaje. Las baterías deben eliminarse en los centros de acopio local solamente. No deseche las baterías en la basura doméstica. Cuando el auricular es eventual puesto fuera de servicio, deshágase de él en un centro de recolección local. No tire en la basura doméstica

Aviso de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede provocar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pudiera provocar un funcionamiento no deseado.
Este equipo ha sido probado y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, en aplicación de lo dispuesto en la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo que se puede descubrir encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo uno o más de los procedimientos indicados a continuación:

- Reoriente o ubique en otra parte la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente o un circuito distinto al cual está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico experimentado de radio o TV para recibir ayuda.

El límite de SAR permitido por la FCC (EE.UU.) es de 1.6 W/kg (vatios por kilogramo) promediados sobre un gramo de tejido. El ezTWO Snapfon® (FCC ID: ZXL-EZTWOB) ha sido probado según este límite SAR. El valor SAR más elevado establecido según este estándar durante la certificación del producto para uso cerca del oído es de 0.749 W/kg y cuando se lleva cerca del cuerpo es de 1.071 W/kg.

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo con la parte posterior del teléfono mantiene 1.5 cm del cuerpo. Para cumplir con los requisitos de exposición RF de la FCC, utilice accesorios que mantengan una distancia de separación de 1.5 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. El uso de pinzas para el cinturón, fundas y accesorios similares no deben contener componentes metálicos en su conjunto. El uso de accesorios que no satisfagan estos requisitos puede que no cumpla con los requisitos de exposición a RF de la FCC y deben evitarse.
NOTA: El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o televisión ocasionada por este equipo. SeniorTech, LLC (dba Snapfon®) no ha aprobado las modificaciones/cambios en el dispositivo realizados por el usuario. Tales modificaciones o cambios podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

snapfōn®

Por favor envié toda correspondencia y los Reparos o Intercambios a:
SeniorTech LLC
100 Cherokee Blvd Ste 216
Chattanooga, TN 37405
(800) 937-1532
Sitio web: www.snapfon.com
Correo electrónico: customerservice@seniortechllc.com